11 maja 2023





AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE

60. Hutnicza Konferencja Studenckich Kół Naukowych AGH







Lokalizacja robota inspekcyjnego w magazynie z wykorzystaniem algorytmów wizji komputerowej

Jakub Mieszczak, Konrad Golemo, Bartłomiej Gawęda

IDS Industrial Data Science

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej

Opiekun naukowy: dr inż. Waldemar Bauer



6o. Hutnicza Konferencja Studenckich Kół Naukowych AGH





CEL PROJEKTU

Projekt był realizowany w jako część prac związanych z realizowanym w ramach koła IDS cyfrowego bliźniaka magazynu.

Jego celem było stworzenie modułu umożliwiającego lokalizację robota na podstawie obrazu z dwóch kamer.





Wykorzystane wyposażenie












ŚRODOWISKO EKSPERYMENTALNE

Kamera 1



Kamera 2










ALGORYTM DETEKCJI - YOLO v8

YOLO (You Only Look Once) – jest algorytmem przetwarzającym obrazy dynamiczne w czasie rzeczywistym. Został on opracowany przez zespół ekspertów w roku 2015. Algorytm jest na bieżąco aktualizowany oraz udostępniane są jego nowe wersje posiadające nową, rozszerzoną funkcjonalność.








Algorytm Detekcji - Haar Cascade Classifier

Haar Cascade Classifier – metoda wykrywania obiektów oparta na uczeniu maszynowym, w której funkcja kaskadowa jest trenowana na podstawie wielu pozytywnych i negatywnych obrazów. Pomimo tego iż został stworzony z myślą o detekcji twarzy, okazał się również skuteczny przy rozpoznawaniu innych obiektów.







Tworzenie modeli

Modele uczone na ok. 8 tysiącach zdjęć



Środowisko wykonawcze









Porównanie metod detekcji

Haar Cascade Classifier




Dokładność detekcji na zbiorze treningowym ok. 95%. Średni czas detekcji obiektu ok. 0,05 sekundy.

YOLO v8




Dokładność detekcji na zbiorze treningowym ok. **97%**. Średni czas detekcji obiektu ok. **1,5 sekundy**.








Wykrycie i przekształcenie planszy




PRZEKSZTAŁCENIE PERSPEKTYWY








OKREŚLENIE POZYCJI ROBOTA








REZULTATY - HAAR CASCADE CLASSIFIER







REZULTATY - YOLO v8







WNIOSKI

- Określenie pozycji obiektu z dużą dokładnością na podstawie obrazu z kamery jest możliwe
- Algorytm YOLO sprawdzi się jako dodatkowe źródło pozycji robota oraz przy wykrywaniu innych obiektów
- Haar Cascade przetwarza obraz znacznie szybciej, kosztem mniejszej dokładności
- W obu przypadkach skalowanie rozwiązania będzie bezproblemowe







ŹRÓDŁA

System graficznego rozpoznawania obiektów ruchomych:

https://zeszyty-naukowe.wwsi.edu.pl/zeszyty/zeszyt21/System graficznego rozpoznawania obiektow ruchomych.pdf

Dokumentacja YOLO:

https://github.com/ultralytics/ultralytics

Data augmentation for Haar Cascade based automolige detection:

https://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-d8acbfd7-c840-4f7e-8865-dfe11a304613/c/Data augmentation for.pdf

Calibrate fisheye lens using OpenCV

https://medium.com/@kennethjiang/calibrate-fisheye-lens-using-opency-333bo5afaobo

Localization of Detected Objects in Multi-Camera Network

https://www.researchgate.net/publication/224359484 Localization of detected objects in multi-camera network